


# デジトレース



## ■全体図のパンニング


画面の移動もらくらく……！ 全体図パンニング  
マウス + シフト キー でパンニング！

## ■デジトレース


このシステムはラスター図面を背景に・・図面設定  
(2点・4点・多角点補正)をして・・座標データ・画地  
データ・結線データをトレース取得します。

(画像データを背景にマウスでトレースして・・データ取  
得し測量システムに自動でデータを取り込みます)  
座標値・画地・結線情報の取得をして……！  
座標リスト、面積計算、ST計算等を、作成します。  
国土調査図面等の図面取得・編集に最適です。

## マウス指定位置拡大



トレース操作中拡大・縮小の操作は、  
大変です。拡大鏡をみて、マウス操作  
すれば・・読み取りもスムーズです。




全体図 ガイド


## デジ機能

- 座標読み取り
- 座標読み取りと面積測定
- 面積結線
- 結線
- データ取得機能  
(測量システムと連携)  
デジ・ボード入力

## 背景 画像データ



## 測量データを取得



■ 地番1-27は、座標152、153、154、155を取得し同時に、画  
地データを取得……データ登録で測量システムに自動登録します。

■ 座標 131,132,133,134 座標取得

■ 座標 120,121,122 座標結線取得